

Art. 71402G - Set Nisip KINETIC SAND Castel din nisip (verde 454g, forme si tava)

Nisip elastic cu care vrei să te joci și să te joci. Material magic, jocul cu care te calmează și îți tragi respirația. Va lăsa absolut toate suprafețele curate. Nu se usucă. Nu se dizolvă în apă. Nu provoacă alergii și este absolut sigur. Nu conține grâu, gluten și cazeină.

Țara de origine: Suedia. **Producător:** Spin Master International S.A.R.L. **Adresa:** Pasteur Avenue, 16, L-2310, Luxemburg.

Marca comercială **KINETIC SAND** este o marcă înregistrată a companiei Spin Master Ltd. Toate drepturile rezervate.

Recomandat copiilor de la 3 ani!

MATERIAL: 98%nisip de cuarț și 2% liant, material polimerice.

CONDIȚII DE PĂSTRARE: într-un loc răcoros și usat. Nu depozitați și nu folosiți nisipul în apropierea surselor de căldură, scânteii sau foc. Depozitați nisipul KINETIC SAND într-un recipient sigilat pentru a-l menține curat și pentru a preveni pătrunderea prafului. Evitați pătrunderea apei.

ÎNGRIJIRE: dacă nisipul se udă, uscați-l. Kinetik Sand va reda consistența la un nivel de umiditate de 60%. Când nisipul se usucă, își redă proprietățile anterioare.

AVERTISMENT! Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Conține detalii mici. Poate provoca sufocare. A nu se păstra la îndemâna copiilor sub 3 ani. Nu este destinat consumului uman. Îndepărtați toate elementele de ambalaj înainte de a da copilor. Utilizați sub supravegherea directă a unui adult. Nu este destinat utilizării în aer liber. Folosiți doar în locuri uscate. Fiți atenți când utilizați pe suprafețe deschise la culoare și covoare. Poate avea cloc transferul de culoare. Spălați-vă mâinile cu săpun după utilizare. Nisipul Kinetik este sensibil la apă și umiditate. Dacă consistența nisipului nu corespunde așteptărilor Dvs., se poate datora umidității prea înalte sau prea mici. Dacă nisipul a devenit prea umed, uscați-l la aer până la o consistență normală.

Conținutul și culorile pot fi diferiți de cele afișate pe ambalaj.

SETUL INCLUDE: 1. Nisip Kinetik; 2. Matrițe – 3 bucăți; 3. Tava pentru nisip.

INSTRUCȚIUNI DE PREGĂTIRE:

1. Așezați tava de joc pe o suprafață plană.
2. Deschideți pungă de plastic cu Nisip Kinetik peste tava și spargeți nisipul pentru a-l face mai moale.
3. De îndată ce nisipul Kinetik devine moale, el se poate da orice formă.
4. Umpleți cu grijă fiecare parte a matriței cu Nisip Kinetik.
5. Apoi alegeți un loc și întoarceți matrița. Atingeți ușor pentru a fi mai ușor de îndepărtat.

CURĂȚARE:

Rulați o minge de Nisip Kinetik și folosiți-o pentru a îndepărta orice material rămas, apoi ștergeți suprafața cu o cârpă uscată.

Nisipul Kinetik nu se usucă niciodată. Cu toate acestea este recomandat de a fi păstrat într-o pungă resigilabilă. Așa poate fi păstrat curat întotdeauna. Dacă nisipul se găsește pe covor, nu trebuie să fie șters cu apă sau detergent. Doar faceți următoarele:

1. Ridicați bucățile de material cu o minge formată din Nisip Kinetik
2. Aspirați podeaua.



Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.

Tel.: +37362040014



www.toyland.md