



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Art. BX1462Z

Set de joacă – Mingi  
STELE

Pentru copii de la 6 luni

În set găsiți patru biluțe luminoase cu un design extraordinar! Acestea vor contribui la dezvoltarea abilităților motorii fine și, cu siguranță, vor oferi multă plăcere copilului!

Fiecare minge are un caracter unic și original. *Mingea spiralată* poate emite un sunet. *Mingea cu ace* va fi un adevărat „salvator” pentru cei mici, la care apar primii dinți. *Mingea amuzantă* cu găuri se va încadra perfect în palma unui copil mic. *La mingea cu denivelări* la cădere se aprind luminițe. Urmăți următorii pași pentru a schimba bateriile.

**PASUL 1**

Cu ajutorul șurubelniței deschideți compartimentul pentru baterii

**PASUL 2**Introduceți 3 baterii de tip  
AG13/LR44 (1,5V)**PASUL 3**

Cu ajutorul șurubelniței, închideți compartimentul pentru baterii

**ATENȚIE:**

Urmăți instrucțiunile cu atenție pentru a instala bateriile noi.

Agitați puțin biluța, urmăriți cum strălucește, schimbând treptat culorile! Vom străluci împreună!

**Producător:** MAISON BATTAT INC.  
Adresa: 8440 Dunli Road H4T 1M4  
Montreal,  
Quebec, Canada,  
Capacitățile de producție din China.

**Importator:** S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,  
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37379640303  
www.toyland.md

Echipamentul dat corespunde cerințelor pentru dispozitivele digitale din Clasa B, potrivit părții 15 din Regulile FCC. Cerințele au fost elaborate pentru a oferi o protecție corespunzătoare împotriva radiațiilor dăunătoare din zonele locative. Acesta generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio. În același timp, nu este garantat că dispozitivul, instalat într-un anumit sistem, nu va interfera cu funcționarea altor echipamente. În cazul în care dispozitivul provoacă interferențe cu undele de televiziune și radio, a căror prezență este determinată prin pornirea și oprirea acestuia, utilizatorul poate încerca să reducă impactul interferențelor, făcând următoarele acțiuni:

- 1) schimbați direcția sau micro locația antenelor de recepție;
- 2) măriți distanța dintre dispozitiv și receptor;
- 3) conectați dispozitivul și receptorul la prizele de rețea ale diferitelor circuite de alimentare;
- 4) consultați un distribuitor sau un specialist în echipamente TV / radio pentru recomandări suplimentare.

Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres de către partea responsabilă de conformitate ar putea anula dreptul utilizatorului de a beneficia de garanție.