

SCREECHERS WILD!

CONCEPUT COPILOR DE LA 6 ANI



Mașina Transformer
SCREECHERS WILD! S2 L1
- SHADOW WIND

EU684101

CONȚINUT



X1



X2




X1




X1

INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTOCOLANTE



NUMĂRUL
AUTOCOLANTELOR



Partea stângă

Partea dreaptă

Produsător: ALPHA GROUP CO., LTD
Auldeez Industrial Area, Wenguan Rd., Chenghai,
Shantou, Guangdong, China, 515800.
Toate drepturile sunt rezervate. Fabricat și tipărit
în China.

Importator: S.C. "Biotec-Print" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37379640303
www.toyland.md




ATENȚIE!
Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Conține piese mici.
Pericol de sufocare.

AVERTISMENT:
Acest produs conține magneti mici. Dacă magnetii sunt
înghițiți se pot lipi unul de celălalt prin peretele
intestinal, ceea ce poate duce la infecții grave sau
moarte. Dacă magnetul este inhalat sau înghițit,
solicitați imediat asistență medicală.



ROTIRE ȘI TRANSFORMARE



2

Rotiți
la 180°

1
Selectați primul disc

4

4
Selectați
următorul
disc

5

Rotiți
la 360°


3

3
Emitia
primul
disc

6

6
Transformarea
marcă
este
finită

ASAMBLAȚI MAȘINA



1

1
Întoarceți maneta și
fixați-o

#1

2

2
Apăsăți elementul
superior și fixați-l

3

3
Apăsăți aripile și
fixați-le

4

4
Rotiți a doua
pârghie și fixați-o

#2

5

5
Mașina este gata!



ATENȚIE:
evitați rănirea
degetelor!