

UTILIZARE SIGURANTA A BATERIILOR:

- Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din blaster înainte de încărcare.
- Bateriile trebuie încărcate numai de un adult.
- Folosiți baterii de același tip. Nu utilizați baterii vechi și noi în același timp.
- Folosiți baterii de tipul recomandat.
- Observați polaritatea.
- Scoateți bateriile uzate din jucărie.
- Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
- Salvați instrucțiunile pentru referințe viitoare.
- Nu utilizați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile în același timp.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste cerințe sunt concepute pentru a oferi o protecție adecvată împotriva radiațiilor dăunătoare într-o zonă rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Acest lucru nu garantează că acest dispozitiv, instalat într-o anumită locație, nu va interfera cu alte echipamente. În cazul în care dispozitivul provoacă interferențe cu difuzarea TV și radio, a căror prezență este determinată prin pornirea și oprirea dispozitivului, utilizatorul poate încerca să reducă impactul interferenței prin efectuarea următoarelor acțiuni:

- 1) schimbarea direcției sau locației antenă de recepție;
- 2) măriți distanța dintre dispozitiv și receptor;
- 3) conectați dispozitivul și receptorul la prizele de alimentare ale diferitelor circuite de alimentare;
- 4) consultați distribuitorul sau specialistul TV/radio pentru sfaturi suplimentare.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament.

Producător: NSI Products (HK) Limited / En Ec Ai Products (GC) Limited. Adresa: Camera A, Blocul 1/F 4, Centrul Industrial Golden Dragon, 182-190 Tai Lin Pai Road, Kwai Chun, En. T, Hong Kong, SAR China Hong Kong, la unitățile de producție din China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L., str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014

www.toyland.md




Art. 87906 – Set de joacă pentru lupte cu laser – LASER X MICRO PENTRU 2 JUCĂTORI

Pentru copii de la vârsta de 6 ani!

LASER X™

Experimentează jocul cu arme laser în viața reală



CITIȚI ÎNAINTE DE JOC

Avertisment: Folosiți supravegherea adulților Pentru copiii cu vârsta peste 6 ani.

Laser X este un joc sportiv. Tratați-l cu aceeași precauție ca și alte evenimente sportive.


Avertizare! Când purtați Laser X, nu vă cățărați în copaci, locuri de joacă, garduri, scări și alte înălțimi, nu săriți de pe ele, deoarece acest lucru poate duce la răni sau sufocare.

Atenție: Joacați-vă numai în zone sigure, nu vă jucați în aer liber, jucați-vă departe de parcuri și trafic. Nu țintiți spre ochi și față.

Instalarea bateriilor:

Șurubelniță (nu este inclusă)

Introduceți 3 baterii AAA în fiecare blaster laser așa cum se arată.





După instalarea bateriilor, puneți la loc capacul bateriei și strângeți bine șurubul.

În timpul jocului:

- Blasterii pot lovi receptorul la o distanță de până la 30 m.
- Când ești lovit, noul indicator de viață își va schimba culoarea de la verde la roșu.
- Dacă ești lovit de 8 ori, pierzi.
- Pentru fiecare minut în care nu ești lovit, o lovitură va fi anulată.
- Când renunțați la joc, trebuie să opriți blasterul și să selectați din nou echipa pentru a începe un nou joc.

Cum să joci:

Selectează-ți echipa mutând comutatorul în următoarele poziții:



Joacă corect:

- Nu închideți receptorul blasterului și nu îl acoperiți.
- Nu vă reîncărcați blasterul în timp ce jucați.

Sfaturi:


- Lumina prea puternică reduce distanța împușcării cu laser blaster.
- Razele laser de interior pot sări pe pereți și oglinzi și să-ți lovească adversarul.
- Poți trage prin ferestre.
- Opriți arma laser când nu o utilizați. Lăsând-o pornită, bateriile se descarcă.

Lansati blasterul:



- *Apăsați și țineți apăsat declanșatorul timp de 2 secunde.
- *Fiecare reîncărcare oferă 10 lovituri.
- *Puteți reîncărca blasterul în orice moment.

Numărarea loviturilor:



Loviți receptorul în blasterul adversarilor tăi. Cu cât lovitura este mai precisă, cu atât este mai probabil ca lovitura să fie creditată. Cu toate acestea, receptorul captează lovitura în orice parte a corpului jucătorului.