


88842 Set de joc pentru lupte cu laser- LASER X SPORT PENTRU DOI JUCĂTORI

LASER X

Pentru copii de la 6 ani

Experimentează jocul cu arme laser în viața reală



Laser X folosește un fascicul infraroșu, NU un laser real.

UTILIZAREA BATERIEI ÎN SIGURANȚĂ

- Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Bateriile trebuie scoase din blaster înainte de încărcare.
- Bateriile trebuie încărcate numai de un adult.
- Folosiți același tip de baterii.
- Nu utilizați baterii vechi și noi în același timp.
- Folosiți baterii de tipul recomandat.
- Respectați polaritatea.
- Scoateți bateriile uzate din blaster.
- Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
- Păstrați instrucțiunile pentru utilizare ulterioară.
- Nu utilizați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile în același timp.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste cerințe sunt concepute pentru a oferi o protecție adecvată împotriva radiațiilor dăunătoare în zona rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Nu este garantat că acest dispozitiv, instalat într-un anumit loc, nu va interfera cu funcționarea altor echipamente. În cazul în care dispozitivul provoacă interferențe la emisiile de televiziune și radio, a căror prezență este determinată prin pornirea și oprirea dispozitivului, utilizatorul poate încerca să reducă impactul interferențelor efectuând următoarele acțiuni:

- 1) schimbați direcția sau locația antenă de recepție;
- 2) măriți distanța dintre dispozitiv și receptor;
- 3) conectați dispozitivul și receptorul la prizele de alimentare ale diferitelor circuite de alimentare;
- 4) consultați un distribuitor sau un specialist TV/radio pentru sfaturi suplimentare.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament.

CITEȘTE ÎNAINTE DE JOC

Avertisment: Utilizați sub supravegherea unui adult.	Pentru copii de la vârsta de 6 ani.	Laser X este un joc sportiv. Tratați-l cu aceeași precauție ca și alte sporturi.
Avertizare! Când purtați Laser X, nu vă cățărați în copaci, locuri de joacă, garduri, scări sau alte înălțimi și nu sări de pe ele, deoarece acest lucru poate duce la răni sau sufocare.		Atenție: Joacă numai într-o zonă sigură, nu te juca în aer liber, joacă departe de parcări și trafic. Nu țintiți spre ochi și față.

Producător: NSI Products (HK) Limited, Flat A, Block 4,
Golden Dragon Industrial Centre, 182-190 Tai Lin Pai
Road, Kwai Chung, N. T., Hong Kong, SAR of China
Hong Kong, la unitățile de producție din China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.




Tel.: +37362040014
www.toyland.md



Instalarea bateriilor:

Instalați 3 baterii AAA în fiecare blaster laser așa cum se arată.
NOTĂ: Ținta nu necesită baterii.


Șurubelniță
(nu este
inclusă)



Punerea țintei pe mâini:



Punți mâna în centura țintei și fixați-o pe umărul mâinii.

Ținta de pe braț trebuie întoarsă înainte.



Cum să joci:

Selectează-ți echipa mutând comutatorul în următoarele poziții




În timpul jocului:


- Blasterii pot lovi ținta la o distanță de până la 60 m.
- Când ești lovit, indicatorul țintă își va schimba culoarea de la verde la roșu.
- Dacă ești lovit de 8 ori, pierzi.
- Pentru fiecare minut în care nu ești lovit, o lovitură va fi anulată.
- Când sunteți în afara jocului, trebuie să opriți ținta și să selectați din nou echipa pentru a începe un nou joc.

Numărarea loviturilor:

Loviți ținta în mâinile adversarilor. Cu cât lovitura este mai precisă la țintă, cu atât este mai probabil ca lovitura să fie creditată. Cu toate acestea, ținta captează lovitura care lovește orice parte a corpului jucătorului.



Lansați blasterul



Apăsați și țineți apăsat declanșatorul timp de 2 secunde

Sfaturi:

- Lumina prea puternică reduce distanța împușcării cu laser blaster.
- În cameră, razele laser pot sări de pe pereți și oglinzi și să-ți lovească adversarul.
- Poți trage prin ferestre.
- Opriți arma laser când nu o utilizați.
- Dacă sunt lăsate pornite, bateriile se vor descărca.

Joacă cinstit:

- Nu acoperiți ținta și nu o ascundeți.
- Nu reîncărcați ținta în timpul jocului.