



Recomandat copiilor de la 3 ani.

**AVERTISMENT:** Conține piese mici. Poate provoca sufocare. Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Utilizați sub supravegherea unui adult.

### SCHIMBAREA CULORII:

- Culoarea va începe să se schimbe la aproximativ 15°C, dar cel mai bun rezultat poate fi obținut dacă apa este răcită (cu gheață) până la temperatura de 0°C.
- Schimbarea culorii în apa caldă are loc la aproximativ 38°C, dar cel mai bun rezultat se realizează la 40°C.
- Schimbarea culorii va avea loc doar pe anumite părți ale corpului animalului de companie sau accesorii. Nu toate accesoriile incluse în set își schimbă culoarea.
- Mingea își schimbă culoarea! Scufundați-o complet în apă rece pentru a vedea efectul de schimbare a culorii!
- Pentru un joc distractiv, puneți animalul de companie într-o parte a mingii care se face ca baie și scufundați ambele jucării într-un castron (nu este inclus). Apoi turnați apă și vedeți cum își schimbă culoarea!
- Dacă culoarea nu se schimbă corespunzător sau schimbarea este lentă, este posibil ca temperatura corpului animalului de companie și a mingii să fie aproape de temperatura apei.
- Temperatura de schimbare a corpului poate avea valori diferite în funcție de condițiile meteorologice.
- Efectul schimbării culorii corpului animalului de companie și a mingii are o durată lungă, dar limitată.

### INFORMAȚII IMPORTANTE:

- Înainte de a începe jocul este necesar să acoperiți zona de joc pentru a vă proteja împotriva posibilelor daune cauzate de apă.
- Nu scufundați animalul de companie în apă prea fierbinte (peste 43°C).
- Un adult ar trebui să fie prezent în timpul jocului copiilor cu apă.
- Nu depozitați animalul de companie în lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.
- Scoateți toată apa din sticlă și din animalul de companie după fiecare utilizare.
- Uscați bine animalul de companie pe un prosop uscat într-o zonă bine ventilată, după utilizare și înainte de depozitare.
- Uscați numai cu aer uscat. Nu puneți animalul de companie în uscător și nu îl lăsați lângă obiecte care radiază căldură.
- Expunerea la lumina directă a soarelui poate duce la dispariția funcției de schimbare a culorii.

### AVERTISMENT:

Un adult ar trebui să fie prezent și să monitorizeze procesul de scufundare a animalului de companie în apă caldă, deoarece apa poate fi prea fierbinte.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante. Ilustrațiile sunt doar de exemplu. Culoarea și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj.

2021 MGA Entertainment, Inc. Mărcile comerciale L.O.L. SURPRISE!, COLOR CHANGE SURPRISE și BUBBLY SURPRISE sunt mărci comerciale înregistrate ale MGA Entertainment Inc. în Statele Unite și în alte țări. Toate logo-urile, numele, personajele, imaginile, sloganurile și designul ambalajelor este proprietate a MGA Entertainment Inc. Fabricat și imprimat în China.

**Importator:** S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,  
str. Independenței 14/3, ap. 4.



**Tel.:** +37362040014  
[www.toyland.md](http://www.toyland.md)



