














* L.O.L. SURPRISE!
ALL-STAR B.B.S



PRIMII PAȘI

Art. 572671-W1 - Set de joacă cu păpușă L.O.L. SURPRISE!
seria-"All Star Sports" W1 - SUMMER GAMES
(sortimentul de surprize vezi pe ambalaj)

⚠️ AVERTIZARE:
Conține detalii mici. Poate provoca sufocare.
Nu este destinat copiilor sub 3 ani.
Utilizați sub supravegherea unui adult.

Recomandat copiilor de la
3 ani.

SCHIMBAREA CULORII:

- Culoarea se începe a schimba la temperatura de 15°C, iar cel mai bun rezultat poate fi obținut prin răcirea apei (cu gheață) până la aproximativ 0°C.
- Nu toate păpușile și sticlele își pot schimba culoarea.
- Schimbarea culorii va avea loc doar pe anumite părți ale corpului păpușii. La unele articole se schimbă doar culoarea sticlei.
- Dacă culoarea nu se schimbă în modul corespunzător sau schimbarea se petrece prea lent, cel mai probabil este că temperatura corpului păpușii coincide cu cea a apei.
- Temperatura de schimbare a culorii poate varia în funcție de condițiile meteo.
- Efectul schimbării culorii păpușii și al accesoriilor se menține pentru o perioadă lungă, dar limitată.
- Expunerea la lumina directă a soarelui poate duce la dispariția funcției de schimbare a culorii.

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ:

- Înainte de a începe jocul, întreprindeți măsuri de protecție a zonei de joc împotriva eventualelor daune cauzate de apă.
- În timpul jocului copii trebuie să fie supravegheați de către un adult.
- Păpușa poate să plângă, să stropască sau să facă pipi. De asemenea, ea își poate schimba culoarea sau străluci în întuneric. Adunați toată colecția de păpuși pentru a vedea fiecare caracteristică în acțiune!
- Pentru a vă amuza din plin de proprietățile păpușii, umpleți sticluta cu apă și dați-i să bea de două ori.
- Nu-i dați să bea păpușii apă fierbinte.
- Nu scufundați păpușa în apă prea fierbinte (43°C).
- Nu lăsați păpușa în lumina directă a soarelui pentru un timp îndelungat.
- Scurgeți toată apa din sticluta și păpușa după fiecare utilizare.
- Înainte de păstrare și după fiecare utilizare ștergeți păpușa cu un prosop uscat, și lăsați-o să se usuce bine.
- Uscați păpușa la aer. Nu o puneți în uscător și nu o lăsați lângă obiecte care emit căldură.
- Cardul de colecție poate fi transformat într-o medalie. Lenta pentru suspendarea medaliei nu este inclusă în set.
- Cardul de colecție poate fi purtat la gât sau îmbrăcat pe păpușă. Dacă purtați cardul ca medalie, nu legați lenta prea strâns. Înainte de a lega nodul, asigurați-vă că ați lăsat lungimea suficientă pentru a putea scoate medalia cu ușurință mai târziu.
- Pentru a purta cardul ca medalie, folosiți doar jumătate de bol și nu uitați să scoateți păpușa din el.

© 2021 MGA Entertainment, Inc. Mărcile comerciale L.O.L. SURPRISE! și L.O.L. SURPRISE! O.M.G. OUTRAGEOUS MILLENNIAL GIRLS sunt mărci comerciale înregistrate ale MGA Entertainment Inc. în Statele Unite și în alte țări. Toate logo-urile, numele, personajele, imaginile, sloganurile și designul ambalajelor este proprietate a MGA Entertainment Inc. Fabricat și imprimat în China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare, deoarece acestea pot conține informații importante. Ilustrațiile sunt prezentate doar ca exemple. Culoarea și conținutul pot fi diferite de cele afișate pe ambalaj.

