



*L.O.L. SURPRISE!
DELUXE PRESENT SURPRISE



PRIMII PAȘI

Art. 576419 - Set de joacă cu păpușă exclusivă L.O.L. SURPRISE!
seria-"Deluxe Present Surprise" - SUPER CADOU

⚠️ AVERTIZARE:
Conține detalii mici. Poate provoca sufocare.
Nu este destinat copiilor sub 3 ani.
Utilizați sub supravegherea unui adult.

Recomandat copiilor de la
3 ani.

SCHIMBAREA CULORII:

- Culoarea se începe a schimba la temperatura de 15°C, dar cel mai bun rezultat poate fi obținut prin răcirea apei (cu gheață) până la aproximativ 0°C.
- În apă caldă culoarea se începe a schimba la temperatura de 38°C, dar un rezultat mai bun poate fi obținut la o temperatură de 40°C.
- Schimbarea culorii va avea loc doar pe anumite părți ale corpului păpușii. Nu toate accesoriile care sunt incluse în set își schimbă culoarea.
- Dacă culoarea nu se schimbă în modul corespunzător sau schimbarea se petrece prea lent, cel mai probabil este că temperatura corpului păpușii coincide cu cea a apei.
- Temperatura de schimbare a culorii poate varia în funcție de condițiile meteo.
- Efectul schimbării culorii păpușii și al accesoriilor se menține pentru o perioadă lungă, dar limitată.

⚠️ AVERTIZARE:

Este recomandabilă supravegherea unui adult în timpul jocului în apă cu păpușă, pentru a monitoriza temperatura apei (max 43°C).

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ:

- Înainte de a începe jocul, întreprindeți măsuri de protecție a zonei de joc împotriva eventualelor daune cauzate de apă.
- În timpul jocului cu apa copii trebuie să fie supravegheați de către un adult.
- Sora-bebeluș la fel poate să facă pipi. Pentru obținerea unui rezultat mai bun umpleți sticluța cu apă și dați-i să bea de două ori.
- Nu-i dați să bea bebelușului și nu-l scufundați în apă prea fierbinte (max 43°C).
- Evitați scufundarea bebelușului, a părților păroase sau a altor elemente pufoase în apă, pentru a nu le deteriora.
- Nu lăsați păpușă în lumina directă a soarelui pentru un timp îndelungat.
- Expunerea la lumina directă a soarelui poate duce la dispariția funcției de schimbare a culorii.
- Scurgeți toată apa din sticluța și păpușă după fiecare utilizare.
- Înainte de păstrare și după fiecare utilizare ștergeți păpușă cu un prosop uscat, și lăsați-o să se usuce bine.
- Uscăți păpușă la aer. Nu o puneți în uscător și nu o lăsați lângă obiecte care emit căldură.
- Frământați gelul din recipient cu periuța din set sau cu degetele.
- Atenție! Gelul nu poate fi îndepărtat de pe toate suprafețele. Evitați contactul cu țesăturile, mobilierul și alte suprafețe.
- După îndepărtarea capacului de protecție, începeți să frământați gelul. Nu lăsați gelul destupat pentru un timp îndelungat.
- După joacă, aruncați gelul în coșul de gunoi. Nu-l aruncați în canalele de scurgere a canalizării.
- După joc spălați-vă bine mâinile cu săpun.
- Spălați și uscați bine accesoriile.
- Este necesar de încălțat sora-bebeluș pentru a o putea fixa pe suport.

⚠️ AVERTIZARE:

- **INTERZIS** utilizarea gelului în alimentație.
- Gelul poate fi utilizat doar o singură dată. După folosire aruncați-l la gunoi.

© 2021 MGA Entertainment, Inc. Mărcile comerciale L.O.L. SURPRISE! și L.O.L. SURPRISE! O.M.G. OUTRAGEOUS MILLENNIAL GIRLS sunt mărci comerciale înregistrate ale MGA Entertainment Inc. în Statele Unite și în alte țări. Toate logo-urile, numele, personajele, imaginile, sloganurile și designul ambalajelor este proprietate a MGA Entertainment Inc. Fabricat și imprimat în China.

Importator:
S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare, deoarece acestea pot conține informații importante. Ilustrațiile sunt prezentate doar ca exemple. Culoarea și conținutul pot fi diferite de cele afișate pe ambalaj.



