




Recomandat copiilor de
la 3 ani.

AVERTISMENT: Conține piese
mici. Poate provoca sufocare. Nu este
destinat copiilor sub 3 ani. Utilizați
sub supravegherea unui adult.

SCHIMBAREA CULORII:

- Schimbarea culorii în apa rece are loc la aproximativ 15°C, dar cel mai bun rezultat poate fi obținut dacă apa este răcită (cu gheață) la aproximativ 0°C.
- Schimbarea culorii în apă caldă are loc la aproximativ 38°C, dar cel mai bun rezultat este obținut la o temperatură de 40°C.
- Numai unele păpuși își schimbă culoarea. Schimbarea va avea loc numai pe anumite părți ale corpului păpușii, îmbrăcăminte sau accesoriile.
- Nu toate articolele de îmbrăcăminte și accesoriile incluse în set își schimbă culoare.
- Dacă culoarea nu se schimbă corespunzător sau schimbarea este lentă, atunci temperatura corpului păpușii poate fi apropiată de temperatura apei.
- Temperatura de schimbare a culorii poate avea valori diferite în funcție de condițiile meteorologice.
- Efectul schimbării culorii corpului păpușii este lungă, dar limitată.
- Pentru a vedea păpușa strălucind în întuneric, țineți-o sub lumină pentru câteva minute și mergeți într-o cameră întunecată. Pentru cele mai bune rezultate folosiți o lampă sau o lanternă. Așezați păpușa lângă sau direct sub sursa de lumină.

AVERTISMENT:

Un adult ar trebui să fie prezent și să monitorizeze scufundarea păpușii în apă caldă, deoarece apa poate fi prea fierbinte.

INFORMAȚII IMPORTANTE

- Păpușile au caracteristici anatomice care sunt caracteristice băieților.
- Înainte de a începe jocul, este necesar să acoperiți zona de joc pentru a o proteja împotriva eventualelor daune cauzate de apă.
- Păpușa ta poate să stropască, să facă pipi, să își schimbe culoarea sau să strălucească în întuneric.
- Pentru cele mai bune rezultate, umpleți sticla și hrăniți păpușa de două ori.
- Nu scufundați păpușa în apă prea fierbinte.
- Nu udați păpușa cu apă prea fierbinte.
- Un adult ar trebui să fie prezent în timpul jocului copiilor cu apă.
- Nu depozitați păpușile în lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.
- Expunerea la lumina directă a soarelui poate face ca funcția de schimbare a culorii să dispară.
- Scoateți toată apa din sticlă și păpușa după fiecare utilizare.
- Uscăți-vă bine păpușa pe un prosop uscat într-un loc bine ventilat după utilizare și înainte de depozitare.
- Uscăți numai cu aer uscat. Nu puneți păpușa în uscător și nu o lăsați lângă obiecte care radiază căldură.
- Nu toate păpușile au un strat pufos (flocat) pe cap. Scufundați aparatul de ras în apă caldă (38°C). Așezați aparatul de ras pe locul dorit de prelucrare și radeți elementele pufoase sau creați un design unic.
- Puful de la unele păpuși poate fi îndepărtat și reatașat de alte părți ale corpului păpușii. Asigurați-vă că locul pentru un alt atașament este uscat, adăugați o cantitate mică de apă la partea lipicioasă și aplicați pe păpușă.
- Unele păpuși au o barbă care poate fi îndepărtată și reatașată.
- Pentru a îndepărta complet învelișul flocat, scufundați păpușa în apă și răzuțiți-o.
- Dacă puful nu este complet detașat, atunci scufundați păpușa în apă curată de încă 3-4 ori.
- Odată ce stratul pufos este umed și șters de pe păpușă, devine imposibil să-l reatașați.
- Setul include o singură papusa. Setul de jucării este prezentat doar în scop demonstrativ.
- Țineți stratul pufos departe de ochi, nas și gură.
- Spălați-vă bine mâinile după utilizare.
- Întrerupeți utilizarea dacă apare iritație.
- Nu inhalați și nu înghițiți stratul pufos. În caz de înghițire, consultați un medic dacă este necesar.
- NU hrăniți păpușa cu apă amestecată cu stratul pufos.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante.

Ilustrațiile sunt doar de exemplu. Culoarea și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj.

2021 MGA Entertainment, Inc. Mărcile comerciale L.O.L. SURPRISE! și L.O.L. SURPRISE! BOYS sunt mărci comerciale înregistrate ale MGA Entertainment Inc. în Statele Unite și în alte țări. Toate logo-urile, numele, personajele, imaginile, sloganurile și designul ambalajelor este proprietate a MGA Entertainment Inc. Fabricat și imprimat în China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md



