


Art. 576532 - Set de joaca STUDIO L.O.L. SURPRISE! seria "Movie" cu 12 papusi

Ilustrațiile sunt doar de exemplu. Culoarea și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj.

AVERTISMENT! Conține mici detalii! Poate provoca sufocare! Nu este destinat copiilor sub 3 ani! A se solosi sub supravegherea unui adult!


CARACTERISTICILE PĂPUȘILOR-BEBELUȘ



CARACTERISTICILE ANIMĂLUȚULUI



CARACTERISTICILE PĂPUȘILOR-SURIOARĂ




SCHIMBAREA CULORII:

- * Schimbarea culorii are loc la o temperatură de aproximativ 15°C, dar cel mai bun rezultat poate fi obținut dacă apa este răcită (cu gheață) la aproximativ 0°C.
- * Doar păpușile-surioare își schimbă culoarea și nu absorb apă din sticlă.
- * Schimbarea culorii va avea loc numai pe anumite părți ale corpului păpușii sau accesoriilor. Nu toate accesoriile incluse în set își schimbă culoarea.
- * Dacă culoarea nu se schimbă corespunzător sau schimbarea are loc lent, temperatura corpului păpușii poate fi apropiată temperaturii apei.
- * Temperatura de schimbare a culorii poate avea valori diferite în funcție de condițiile meteorologice.
- * Efectul schimbării culorii corpului păpușii are o durată lungă, dar limitată.

INFORMȚII IMPORTANTE:

- Înainte de a începe jocul, zona de joc trebuie să fie acoperită pentru a fi protejată împotriva eventualelor deteriorări ale apei și gelului.
- Păpușa poate fie să plângă, fie să facă pipi, fie să stropească.
- Animalul de companie poate fie să facă pipi, fie să plângă.
- Părul uneia dintre surorile mici strălucește în întuneric.
- Pentru rezultate optime, umpleți sticla și hrăniți păpușa sau animalul de companie de ori.
- Nu scufundați păpușa sau animalul de companie în apă prea fierbinte.
- Nu hrăniți păpușa sau animalul de companie cu apă prea fierbinte.
- Un adult trebuie să fie prezent când copiii se joacă cu apă.
- Nu depozitați păpușa sau animalul de companie sub lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.
- Expunerea la lumina directă a soarelui poate duce la dispariția funcției de schimbare a culorii.
- Scoateți toată apa din sticlă și păpușă după fiecare utilizare.
- Uscați-vă bine păpușa și animalul de companie pe un prosop uscat într-o zonă bine ventilată după utilizare și înainte de depozitare.
- Uscați numai cu aer uscat. Nu puneți o păpușă sau un animal de companie în uscător și nu le lăsați lângă obiecte care emit căldură.

- Animalele de companie și surorile LIL SISTERS sunt furnizate fără accesorii. Accesoriile la modă sunt incluse numai cu păpușile pentru copii mici.



FILM

Filmul este destinat vizionării folosind ecranul cine-matic.
Trageți filmul câte un cadru prin fereastră de sus în jos.

OCHELARI 3D

- * Utilizați clema pentru nas în formă de inimă pentru a conecta cele 2 părți a ochelarilor 3D.
- * Folosește ochelarii 3D pentru a vedea mesajul secret de pe pachet.
- * Mesajele pot diferi în funcție de lentila de culoare pe care o utilizați. Multe mesaje și imagini vă așteaptă!
- * Ceea ce vezi prin ochelari este diferit pentru lentilele roz și albastre, precum și pentru combinația lor.
- * Ochelarii 3D nu sunt destinați a fi folosiți ca ochelari de soare sau pentru a privi direct la soare.
- * Ochelarii 3D nu oferă protecție împotriva radiațiilor UV.
- * Ochelarii 3D nu sunt destinați folosirii în timpul conducerii.

SUPORT PENTRU PĂPUȘI

INFORMAȚII IMPORTANTE:

Pentru a deschide toate cutiile, urmați recomandările din instrucțiunile incluse în set.

FIXAREA SCENEI:

Pentru a asigura stabilitatea pe termen lung a platformei superioare, elementele de fixare din hârtie sunt furnizate în set. După ce ați scos garsoniera, efectuați următorii pași:



1. Îndoți aripele laterale în jos, așa cum se arată în figură.
2. Localizați fantele de pe platforma superioară, așa cum se arată în figură.

NOTĂ! Există două seturi de sloturi pe fiecare parte a platformei.

3. Împingeți ambele aripi în zăvoare.

Înainte de a ascunde studioul, asigurați-vă că ați scos elementele de fixare. Pentru a scoate elementele de fixare, ridicați cu grijă aripa din față.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante



Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

Producător: © 2021 MGA Entertainment, Inc. Mărcile comerciale LOL SURPRISE! O.M.G. OUTRAGEOUS MILLENNIAL GIRLS și MOVIE MAGIC STUDIOS sunt mărci comerciale înregistrate ale MGA Entertainment Inc. în SUA și alte țări. Toate siglele, numele, personajele de imagine, sloganurile și modelele de ambalare sunt proprietatea MGA Entertainment Inc. Fabricat și imprimat în China.

