



Recomandat copiilor de la 6 ani.

A SE UTILIZA SUB
SUPRAVEGHEREA ADULTELOR.

STUDIO DE MODĂ

AVERTISMENT: Conține detalii mici.
POATE PROVOCA SUFOCARE! Nu
este destinat copiilor sub 3 ani.

Art. 571049 - Set Fashion Studio AVERY STYLES Rainbow High cu accesorii

Setul include:

- 1. papusa • 2 peruci • 5 blaturi • 2 fuste • 2 rochii • 1 sacou • 1 slabă • 1 pantalon denim • 4 perechi de pantofi • 9 umerase
- 5 agrafe • 4 cutii de pantofi • 1 pieptene • 1 suport pentru păpuși • 1 suport pentru umerase (cu raft inferior pt încălțăminte)




Coafuri:

1. Scoateți cu grijă peruca de pe păpușă.
2. În interiorul perucii este o proeminență. Introduceți-l în gaură pe spatele capului păpușii.




SUPORTUL PENTRU PĂPUȘI

Urmați pașii din imaginile de mai jos pentru a asambla suportul pentru păpuși.




SUPORTUL PENTRU UMERASE

Bara pentru umerase poate fi extinsa, trăgând de sfarsiturile ei.



Pastrăți cutiile pentru pantofi pe raftul de jos




Puneți umerasele pe bara. Dacă utilizați umerase cu cleme, apăsați cu grijă clema pentru a îl deschide.

Roți care se rotesc

INFORMAȚII IMPORTANTE

- Ilustrațiile sunt doar de exemplu. Culoarea și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj.
- Nu spălați perucile în apă și săpun. Nu uscați cu uscător de păr și nu expuneți la căldură excesivă, deoarece astfel de acțiuni pot provoca daune ireparabile părului.
- Bretelele de pe fuste nu se scot.



Producator: 2021 MGA Entertainment, Inc.

Marca RAINBOW HIGH este o marcă înregistrată a MGA Entertainment Inc. în SUA și alte țări. Toate siglele, numele, personajele, imaginile, sloganurile și modelele de ambalare sunt proprietatea MGA Entertainment Inc. Fabricat și imprimat în China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

