

Datorită setului de jocuri Educational Insights, copiii își creează propriile creații și le privesc strălucind în întuneric! Panoul luminos, șuruburile colorate și instrumentele realiste încurajează tinerii cercetători să dezvolte o varietate de abilități importante, de la abilitatea de a recunoaște culorile și de a număra până la dezvoltarea abilităților motorii fine și alte abilități.

Setul include:

- Șurubelniță electrică;
- Panou iluminat;
- 2 duze diferite;
- 80 șuruburi (în 5 culori și negru).

Pregătirea pentru joc:

1. Instalați 3 baterii AA în compartimentul pentru baterii din șurubelnița electrică. Instalați 3 baterii AAA în compartimentul panoului iluminat. Urmați instrucțiunile din acest manual pentru a instala corect bateriile.
2. Arată-i copilului tău 2 duze diferite și încurajează-l să experimentee modul în care fiecare atașament se va potrivi părților corespunzătoare ale șuruburilor (plata este introdusă în interiorul șurubului, cu capul de capăt atașat la partea de sus).

Tipuri de duze

3. Ajutați-vă copilul să fixeze atașamentul la șurubelniță.
4. Specificați pentru dvs. cele trei poziții ale comutatorului de alimentare-înșurubare, rotire și deșurubare. Lăsați copilul să încerce să activeze diferite poziții.
5. Introduceți unul dintre șuruburi în orificiul de pe panoul iluminat și asigurați-vă că copilul dvs. setează poziția comutatorului "înșurubare" pentru a strânge șurubul.
6. Arătați copilului dvs. cum să folosească corect poziția comutatorului "deșurubați" pentru a deșuruba șurubul.
7. Permite-ți copilului dvs. să experimenteze folosind o șurubelniță, șuruburi și un panou iluminat, schimbând atașamentele după cum dorește.
8. Arată-i copilului cum să facă munca ca să strălucească, pornind panoul. Mutați comutatorul spre dreapta și urmăriți cum se aprinde panoul! Amintiți-vă că într-o cameră întunecată, panoul va străluci mai puternic.

Șabloane

Înainte de a arăta șabloanele copilului dvs., încurajați-l să se joace liber cu șurubelnița, lăsați-l să înșurubeze șuruburile la întâmplare sau să creeze șabloane și desene simple. Pe lângă șuruburile colorate, copilul tău le poate folosi pe cele negre pentru a crea zone "întunecate" în mijlocul celor colorate. Când simțiți că copilul dvs. este gata să lucreze cu șabloanele furnizate în acest ghid, alegeți unul dintre cele mai simple mostre.

Așezați șablonul lângă panou, astfel încât copilul să poată exersa și dezvolta abilitățile de a relata detaliile. Încurajați-vă copilul să acorde atenție poziționării șuruburilor unul lângă celălalt, numărând numărul de găuri goale.

Exemplu de șablon:





AVERTISMENT!

Nu este destinat copiilor sub 3 ani.
Conține piese mici. Poate provoca sufocare

INSTALAREA BATERIILOR:

1. Pentru șurubelniță este nevoie de 3 baterii tipul AA, iar pentru panoul iluminat - 3 baterii tipul AAA (nu sunt incluse în set).
2. Instalați bateriile după cum urmează polaritatea.
3. Nu utilizați baterii noi și vechi în același timp.
4. Nu încărcați bateriile nereîncărcabile.
5. Nu folosiți baterii reîncărcabile.
6. Nu utilizați în același timp baterii alcalin, standart (carbon-zinc) sau reîncărcabile.
7. Se recomanda a fi folosite doar baterii de același tip.
8. Aruncați bateriile utilizate numai în locuri specializate.
9. Asigurați-vă că contactele la care sunt conectate bateriile nu sunt scurtcircuitate. Nu scurtcircuitați sursele de alimentare (bateriile).
10. Pentru a preveni coroziunea și posibila deteriorare a produsului, se recomandă să scoateți bateriile dacă nu utilizați dispozitivul timp de 2 săptămâni.
11. Instrucțiuni de curățare: se recomandă curățarea cu o cârpă umedă sau uscată. Nu scufundați produsul în apă și nu pulverizați lichid pe el.



Înlocuirea bateriilor se face doar de către adulți.



Marca comercială Educationl Insights este o marcă comercială înregistrată a Learning Resources Inc.
Țara de origine – China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014

www.toyland.md

