

Art. 71603 - Set Fabrica Nisip Kinetic 4 culori cu accesorii 907g

Nisip elastic cu care vrei să te joci și să te joci. Material magic, jocul cu care te calmează și îți tragi respirația. Va lăsa absolut toate suprafețele curate. Nu se usucă. Nu se dizolvă în apă. Nu provoacă alergii și este absolut sigur. Nu conține grâu, gluten și cazeină.

Țara de origine: Suedia. **Producător:** Spin Master International S.A.R.L. **Adresa:** Pasteur Avenue, 16, L-2310, Luxemburg.

Marca comercială **KINETIC SAND** este o marcă înregistrată a companiei Spin Master Ltd. Toate drepturile rezervate.

Recomandat copiilor de la 3 ani!

MATERIAL: 98%nisip de cuarț și 2% liant, materiale polimerice.

CONDIȚII DE PĂSTRARE: într-un loc răcoros și usat. Nu depozitați și nu folosiți nisipul în apropierea surselor de căldură, scânteii sau foc. Depozitați nisipul KINETIC SAND într-un recipient sigilat pentru a-l menține curat și pentru a preveni pătrunderea prafului. Evitați pătrunderea apei.

ÎNGRIJIRE: dacă nisipul se udă, uscați-l. Kinetik Sand va reda consistența la un nivel de umiditate de 60%. Când nisipul se usucă, își redă proprietățile anterioare.

AVERTISMENT! Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Conține detalii mici. Poate provoca sufocare. A nu se păstra la îndemâna copiilor sub 3 ani. Nu este destinat consumului uman. Îndepărtați toate elementele de ambalaj înainte de a da copiilor. Utilizați sub supravegherea directă a unui adult. Nu este destinat utilizării în aer liber. Folosiți doar în locuri uscate. Fiți atenți când utilizați pe suprafețe deschise la culoare și covoare. Poate avea cloc transferul de culoare. Spălați-vă mâinile cu săpun după utilizare. Nisipul Kinetik este sensibil la apă și umiditate. Dacă consistența nisipului nu corespunde așteptărilor Dvs., se poate datora umidității prea înalte sau prea mici. Dacă nisipul a devenit prea umed, uscați-l la aer până la o consistență normală.

Conținutul și culorile pot fi diferiți de cele afișate pe ambalaj.

SETUL INCLUDE: Nisip Kinetik 907 g, formă-surpriză sub formă de cub și șampilă, formă-surpriză sub formă de cupola și farfurie pentru șampilă, cuțit transparent, unealtă pentru tăiere, cuțit de formare, inel de formare, lingură cu 2 fețe, greblă, frământător și farfurie pentru frământător.

INSTRUCȚIUNI: cum să utilizați instrumentele, vezi instrucțiunile schematice din interiorul pachetului.

PRIMA VARIANTĂ DE JOC:

- Faceți un strat subțire de nisip

1. Umpleți cu 3 linguri mici de nisip negru.
2. Faceți un strat subțire de nisip folosind cupola mânerului frământătorului.
3. Tăiați excesul de nisip.

- Apăsați până la umplere

4. Atașați placa de șampilă.
5. Șampilați nisipul până când cupola nu este plină.
6. Scoateți placa pentru șampilă.
7. Compactați nisipul cu un frământător.

- scoateți din matriță și tăiați

8. Scoateți matrița
9. Tăiați.

A DOUA VARIANTĂ DE JOC:

- Umpleți și faceți o creștătură

1. Umpleți cu nisip negru.
2. Faceți o creștătură pătrată.

- Adăugați straturi colorate

3. Adăugați straturi colorate până în partea de sus.
4. Ultimul strat- nisip negru.

- Scoateți din formă și tăiați

5. Compactați, îndepărtați matrița.
6. Tăiați.

A TREIA VARIANTĂ DE JOC:

- Umpleți și faceți o creștătură

1. Umpleți cu nisip negru.
2. Faceți o creștătură în formă de romb.

- Deschideți și utilizați o șampilă

3. Împărțiți nisipul la o grosime de 0,5 cm.
4. Cu ajutorul unei șampile tăiați pătrățele.

- Tăiați și umpleți

5. Tăiați în jumătate.
6. Așezați nisipul în gaură., nivelați, ultimul strat este negru.

- Scoateți și tăiați

7. Scoateți matrița.
8. Tăiați.

CURĂȚARE:

Rulați o minge de Nisip Kinetic și folosiți-o pentru a îndepărta orice material rămas, apoi ștergeți suprafața cu o cârpă uscată.

Nisipul Kinetic nu se usucă niciodată. Cu toate acestea este recomandat de a fi păstrat într-o pungă resigilabilă. Așa poate fi păstrat curat întotdeauna. Dacă nisipul se găsește pe covor, nu trebuie să fie șters cu apă sau detergent. Doar faceți următoarele:

1. Ridicți bucățile de material cu o minge formată din Nisip Kinetic
2. Aspirați podeaua.



Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,

str. Independenței 14/3, ap. 4.

Tel.: +37362040014



www.toyland.md