

Mișcarea robotizată îmbunătățită
Colorarea avertizează asupra prădătorilor
Modul senzorial de protecție împotriva
încălzirii capului
Ochi reflectori



1. INSTRUȚIUNI PENTRU JOC.

* Introduceți 2 baterii alcaline AA / LR6 (nu sunt incluse).

* Utilizați comutatorul ON/OFF de pe abdomenul șopârlei pentru a o porni și opri. Nu uitați să opriți jucăria, dacă nu vă jucați cu ea, pentru a economisi bateria.

Comutator de activare a înclinării capului

Pune mâna sub capul șopârlei și înclin-o ușor pentru a opri prima mișcare. De îndată ce îi readuceți capul la starea anterioară, șopârla va începe din nou să alerge.

SFAT: Dacă șopârla începe să funcționeze puțin mai lent decât la începutul jocului, înseamnă că bateriile se epuizează.

Un set de baterii alcaline durează aproximativ 130 de minute.

2. ÎNLOCUIREA BATERIILOR (bateriile nu sunt incluse)

AVERTISMENT: Bateriile trebuie instalate numai de un adult. Țineți bateriile departe de copii.



a) Întoarceți șopârla cu susul în jos. Folosind o șurubelniță Phillips, slăbiți șuruburile de pe abdomen în sens invers acelor de ceasornic.

b) Întoarceți șopârla pe burtă și scoateți capacul bateriei. Scoateți bateriile vechi și înlocuiți-le cu 2 baterii alcaline AA/LR6 noi.

c) Respectați polaritatea (-) și (+) de pe baterii și din compartimentul bateriilor.

d) Puneți la loc capacul bateriilor, apoi puneți șopârla pe spate și rotiți șuruburile în sensul acelor de ceasornic până când sunt strânse complet.

AVERTISMENT: Pentru a evita confuzia, țineți părul departe de părțile în mișcare ale jucăriei.



IMPORTANT: INFORMAȚII DESPRE BATERIE

În unele cazuri, lichidele se pot scurge din baterii, ceea ce poate provoca arsuri chimice sau poate deteriora jucăria. Pentru a evita scurgerile:

- Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
- Bateriile reîncărcabile pot fi reîncărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile.
- Nu amestecați bateriile vechi și noi.
- Utilizați numai baterii recomandate de același tip sau echivalent.
- Păstrați polaritatea (+) și (-) la instalarea bateriilor.
- Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
- Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
- Aruncați bateriile în siguranță.
- Nu aruncați jucăria în foc. Bateriile din interior pot exploda sau curge.

AVERTISMENT: Salvați această instrucțiune deoarece conține informații importante.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste cerințe sunt concepute pentru a oferi o protecție adecvată împotriva radiațiilor dăunătoare într-o zonă rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Acest lucru nu garantează că acest dispozitiv, instalat într-o anumită locație, nu va interfera cu alte echipamente. În cazul în care dispozitivul provoacă interferențe cu difuzarea TV și radio, a căror prezență este determinată prin pornirea și oprirea dispozitivului, utilizatorul poate încerca să reducă impactul interferenței prin efectuarea următoarelor acțiuni:

- 1) schimbarea direcției sau locației antenă de recepție;
- 2) măriți distanța dintre dispozitiv și receptor;
- 3) conectați dispozitivul și receptorul la prizele de alimentare ale diferitelor circuite de alimentare;
- 4) consultați distribuitorul sau specialistul TV/radio pentru sfaturi suplimentare.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament.

AVERTISMENT:

Nu este destinat copiilor sub 3 ani!

Conține detalii mici. Poate provoca sufocare.

Marca comercială ZURU ROBO ALIVE, logo-urile aferente, mărcile înregistrate/neînregistrate sunt proprietatea CREATIVE IMPACT INC.

© 2020 ZURU INC, toate drepturile rezervate

Producator: ZURU INC., Room 1202, Energy Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong, China, la unitățile de producție din China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L., str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

