Art. 124GLBO - Masina cu RC Lamborghini Aventador LP 700-4 (1:24, 2.4Ghz, oranj) KS Drive 1:24

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU VEHICULE DE CONTROL RADIO KS DRIVE

Avertizare! - Nu este destinat copiilor sub 36 de luni. Conține mici detalii. Poate provoca sufocare. Scoateți toate elementele de ambalaj înainte de a oferi jucăria copilului. Vă rugăm să citiți și să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

AVERTIZARE ! Doar pentru uz casnic. Utilizați sub supravegherea directă a adulților. Fabricat in China.

FRECVENTA: 2,4 GHz.
RADIOCONTROL: 20 m +
VITEZA: 10 km/h
Benzi de radiofrecventa in care functioneaza echipamentul radio: 2410-2473 MHz. Puterea maximă de radiație în benzile de frecvență radio în care funcționează echipamentul radio: 1,24 dBm (1,33 mW).

NOTĂ:

- Pentru cele mai bune rezultate, utilizați baterii noi, de înaltă calitate, complet încărcate.
- Numai adulții trebuie să instaleze sau să înlocuiască bateriile.
- Utilizatorii ar trebui să păstreze acest manual pentru referințe ulterioare.
- Culoarea și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj.

CERINȚE BATERIE:

1) 3 x 1,5 V „AA” / LR6 pentru mașina de jucărie.
2) 2 x 1,5 V "AA" / LR6 pentru transmițător.



PROPRIETATI:

- Pachetul conține: vehicul, telecomandă și instrucțiuni de utilizare.
- Comanda radio complet funcțională.
- Mișcare înainte/înapoi.
- Dacă mașina nu merge în linie dreaptă, reglați tracțiunea sub partea din față a mașinii pentru a regla direcția de mers.



Mișcare înainte/înapoi.



Tracțiunea reglabilă

SFATURI DE CONDUCERE:

• Îndreptați antena în sus, nu în jos, spre mașină.
• Nu atingeți și nu țineți în mână antena emițătorului.
• Conduceți vehiculul pe suprafețe plane, netede, dure și uscate.
• Nu conduceți pe nisip, apă sau zăpadă.
• Nu lucraţi în apropierea pereţilor de beton, care pot interfera cu transmisia semnalului radio.
• Nu conduceți pe drumurile publice.

INSTALARE BATERIE:

Pentru transmițător și vehicul:

1. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția OPRIT.
2. Deschideți capacul compartimentului bateriei din partea inferioară a emițătorului/mașinii slăbind șurubul cu o șurubelniță.
3. Instalați bateriile AA, respectând polaritatea corectă (+/-) așa cum se arată în interiorul compartimentului pentru baterii.
4. Închideți capacul compartimentului bateriei și strângeți șurubul.

ATENȚIE:

1. Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
2. Înainte de încărcare, bateriile trebuie scoase din jucărie.
3. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai de către adulți.
4. Nu amestecați diferite tipuri de baterii sau baterii vechi și noi.
5. Utilizați numai baterii de tipul recomandat.
6. Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea.
7. Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
8. Asigurați-vă că contactele la care sunt conectate bateriile nu sunt scurtcircuitate.
9. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
10. Nu amestecați baterii alcaline și standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu).

AVERTISMENT ȘI ÎNGRIJIRE:

1. Nu lăsați mașina să se lovească de obiecte dure.
2. Raza de operare a transmițătorului poate fi afectată de următorii factori: bateriile slabe din mașină și/sau transmițător; pentru a obține cea mai bună rază de acțiune a transmițătorului, conduceți mașina în aer liber.
3. Opriți alimentarea și scoateți toate bateriile din transmițător și din mașină atunci când nu este folosită o perioadă lungă de timp.
4. Țineți degetele, părul și hainele largi departe de roți.
5. Ștergeți jucăria cu o cârpă moale.
6. Nu folosiți substanțe chimice sau apă pentru curățare.
7. Periați zonele în care se acumulează murdăria.

Informații privind eliminarea: Simbolul coșului de gunoi indică faptul că jucăria și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Ele pot conține substanțe care dăunează mediului și sănătății. Când aruncați produsul sau bateriile, utilizați puncte speciale de colectare sau reciclare.

Producator: Jianfengyuan Toys Co. , Ltd. Lian'an Road, Lianxia, Chenghai, Shantou City, provincia Guangdong, RPC. Marca comercială KS DRIVE este o marcă comercială înregistrată a Jianfengyuan Toys Co. Ltd. Toate drepturile rezervate.

Importator: S.C. ”Biotec-Prim” S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.

Tel.: +37362040014
www.toyland.md