

Art. 589396 - Papusa L.O.L. Surprise! seria Sunshine Makeover diverse modele

Recomandat copiilor cu varsta peste 3 ani.
UTILIZAȚI SUB SUPRAVEGHEREA UNUI ADULT.

AVERTIZARE:

Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Conține bile și detalii mici. Poate provoca sufocare.

SCHIMBAREA CULORII:


- ✓ Păpușile au un efect unic de schimbare a culorii.
- ✓ Părul, îmbrăcămintea sau corpul păpușii își schimbă culoarea atunci când sunt expuse la lumina ultravioletă. Aduna-le pe toate împreună pentru a vedea toate posibilitățile!
- ✓ Pentru un efect de schimbare a culorii, țineți păpușa sub o lumină ultravioletă pentru câteva minute.
- ✓ Pentru a obține efectul maxim este recomandat să se țină la lumina soarelui.
- ✓ Pentru a obține un efect maxim atunci când este iluminată cu o lampa ultravioletă sau o lanternă cu raze ultraviolete, așezați păpușa lângă sau direct sub lumină.
- ✓ Schimbarea culorii are loc numai pe anumite părți ale corpului păpușii, haine sau păr.
- ✓ Schimbarea culorii nu are loc pe toate accesoriile sau îmbrăcămintea incluse în set.
- ✓ Efectu de schimbare a culorii poate varia în funcție de condițiile meteorologice sau perioada zilei.

PROPRIETĂȚILE JOCULUI ÎN APĂ:

- Păpușile au o proprietate acvatică unică: fie pot plânge, fie pot stropi sau fie pot face pipi. Adună-le pe toate împreună pentru a vedea toate posibilitățile.
- Înainte de a începe jocul, acoperiți zona de joacă pentru a o proteja de eventualele daune ale apei.
- Copii se joacă cu apă doar în prezența adulților.
- Pentru rezultate maxime, umpleți sticla și hrăniți păpușa de 2 ori.
- Este interzis să dați păpușii apă foarte fierbinte.
- Este interzis să introduceți păpușa în apă foarte fierbinte (peste 43°C).
- Este interzis depozitarea păpușilor în lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.
- După fiecare joc, trebuie să scoateți complet toată apa din sticlă și păpușă.
- După joacă și înainte de depozitare, păpușa trebuie bine uscată cu un prosop într-un loc uscat și bine ventilat.
- Lăsați păpușa să se usuce la aer. Este interzisă introducerea păpușii într-un uscător sau supus căldurii excesive.

INFORMAȚII IMPORTANTE: Nu așezați autocolante pe alte suprafețe, deoarece sunt greu de îndepărtat.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante.
Ilustrațiile au doar scop informativ. Stilurile pot diferi în funcție de conținutul real.



Producător: © 2023 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ și SUNSHINE MAKEOVER™ sunt
mărci comerciale înregistrate a MGA Entertainment
Inc în SUA și în alte țări. Toate siglele, numele,
personajele, imaginile, sloganurile și designul
ambalajului sunt proprietate MGA Entertainment
Inc.
Tipărit în China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

