

Art. 589051 - Papusa cu accesorii L.O.L. Surprise! seria Year of the Rabbit (un model)

Recomandat copiilor cu varsta peste 3 ani.
UTILIZAȚI SUB SUPRAVEGHEREA UNUI ADULT.
Fiecare jucărie se vinde separat!

AVERTIZARE:

Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Conține bile și detalii mici. Poate provoca sufocare.




SCHIMBAREA CULORII:

- Păpușa are o capacitate unică de a-și schima culoarea.
- Pentru cel mai bun rezultat de schimbarea a culorii în apă rece, folosiți apă rece cu temperature la aproximativ 0°C.
- Doar anumite părți ale corpului păpușii își schimbă culoarea.
- Condițiile meteorologice extreme pot face ca culoarea păpușii să se schimbe imediat după livrare. Pentru a obține culoarea originală, puneți păpușa într-o cameră cu temperatura camerei de 20-25°C.
- Dacă schimbarea culorii este incorectă sau lentă, e posibil ca temperatura corpului păpușii să fie aproape de temperatura apei.
- Temperatura de schimbare a culorii poate varia în funcție de condițiile meteo.
- Efectul schimbării culorii corpului păpușii funcționează mult timp, dar treptat încetează să funcționeze.
- SFAT: Pentru cel mai bun rezultat de schimbare a culorii, scufundați păpușa complet în apă rece.
- Păpușa nu trebuie expusă mult timp la lumina directă a soarelui.
- Expunerea prelungită la lumina soarelui poate afecta negativ funcția de schimbare a culorii.


INFORMAȚII IMPORTANTE

- Înainte de a începe jocul, acoperiți zona de joc pentru a o proteja de eventualele daune cauzate de apă.
- Animalul de companie are o capacitate unică de a scuipa apă.
- Pentru cele mai bune rezultate, umpleți sticla și hrăniți animalul de companie de două ori.
- Nu hrăniți animalul de companie cu apă prea fierbinte.
- Un adult trebuie să fie prezent când copiii se joacă cu apă.
- Scoateți toată apa din sticlă și animalul de companie după FIECARE utilizare.
- Uscați-vă bine păpușa sau animalul de companie cu un prosop uscat într-o zonă bine ventilată după utilizare și înainte de depozitare.
- Uscați doar la aer. Nu puneți în uscător și nu lăsați lângă obiecte care emit căldură excesivă.
- Prăjituri din hârtie cu predicție. Îndoți hârtia în jumătate. Puneți predicția în interiorul hârtiei îndoite. Îndoți cele două capete ale hârtiei pliate înapoi, aplicând puțină presiune pe mijloc, pentru a obține o îndoitură ciupită. Apoi, folosind adeziv (nu este inclus), lipiți cele două capete împreună pentru a păstra forma prajiturii cu predicție.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante. Ilustrațiile au doar scop informativ. Stilurile pot diferi în funcție de conținutul real.



4D După pliere, lipiți marginile împreună pentru a le menține închise. NOTĂ: adezivul nu este inclus în set.



Producător: © 2023 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE! este mărcă comercială înregistrată a MGA Entertainment Inc în SUA și în alte țări. Toate siglele, numele, personajele, imaginile, sloganurile și designul ambalajului sunt proprietate MGA Entertainment Inc.
Tipărit în China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

