

Art. 119777 Păpușica L.O.L. SURPRISE! seria Color Change Bubble Surprise S3

Recomandat copiilor cu vârsta peste 3 ani.
UTILIZAȚI SUB SUPRAVEGHEREA UNUI ADULT.

AVERTIZARE:

Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Conține mici detalii. Poate provoca sufocare.

INFORMAȚII IMPORTANTE

- Păpușica ta are o funcție unică și fie va plânge, fie va scuipa, fie va face pipi, fie își va schimba culoarea.
- Uscăți toate părțile jucăriei pe un prosop într-o zonă bine ventilată înainte de depozitare.
- După procesul de deschidere a jucăriei, așezați păpușica și accesoriile în interiorul mingii pentru depozitare sau afișare.
- După fiecare utilizare, scoateți toată apa din sticlă și păpușă.
- Uscăți doar la aer. Nu puneți păpușica în uscător și nu o lăsați lângă obiecte care emit căldură.
- Nu îndreptați apa în ochi, gură sau față în timp ce stoarceți.
- Nu depozitați păpușica în lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.
- Expunerea prelungită la lumina soarelui poate dezactiva funcția de schimbare a culorii.
- Unele accesorii pentru păpușici pot necesita o ușoară îndoire pentru a se potrivi perfect pe păpușă.

SCHIMBAREA CULORII

- Pentru schimbarea culorii la rece, utilizați apă cu gheață în jur de 0°C pentru cele mai bune rezultate.
- Condițiile meteorologice extreme pot cauza schimbarea culorii și modele de decolorare după ce jucăria a fost adusă în casă de pe stradă. În acest caz, puneți păpușica înapoi la temperatura camerei (20-25°C) pentru a obține culoarea originală.
- Dacă culoarea nu se schimbă corespunzător sau schimbarea este lentă, temperatura corpului păpușicii poate fi apropiată de temperatura apei.
- Temperatura de schimbare a culorii poate varia în funcție de condițiile meteorologice.
- Expunerea la lumina soarelui poate dezactiva funcția de schimbare a culorii.
- Schimbarea culorii va funcționa numai pe anumite părți ale corpului păpușicii, îmbrăcămintea sau accesoriile.
- Nu toate accesoriile incluse și îmbrăcămintea își schimbă culoarea.
- Efectul schimbării culorii corpului păpușicii are o durată lungă, dar limitată.

SFAT: Scufundați păpușica complet în apă rece pentru cele mai bune rezultate de schimbare a culorii.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante. Ilustrațiile sunt doar de exemplu. Conținutul și culoarea pot diferi de cele afișate pe ambalaj.

Producător: © 2023 MGA Entertainment, Inc.
Mărcile comerciale L.O.L. SURPRISE! și BUBBLE SURPRISE sunt mărci comerciale înregistrate a MGA Entertainment Inc în SUA și în alte țări. Toate siglele, numele, personajele, imaginile, sloganurile și designul ambalajului sunt proprietate MGA Entertainment Inc.
Fabricat și imprimat în China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

