


Art. 589976 - Set cu 2 păpuși L.O.L. SURPRISE! seria Confetti Pop Birthday

Recomandat copiilor cu vârsta peste 3 ani.
UTILIZAȚI SUB SUPRAVEGHEREA UNUI ADULT.

AVERTIZARE:

Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Conține mici detalii. Poate provoca sufocare.




INFORMAȚII IMPORTANTE

- Păpușa ta va avea o caracteristică unică de apă și fie va plânge, va scuipa, va face pipi sau va schimba culoarea.
- Înainte de a începe jocul, acoperiți zona de joc pentru a o proteja de eventualele daune cauzate de apă.
- Un adult trebuie să fie prezent când copiii se joacă cu apă.
- Pentru cele mai bune rezultate, umpleți sticla și hrăniți păpușa de două ori.
- Nu hrăniți păpușa cu apă prea fierbinte.
- Nu scufundați păpușa în apă prea fierbinte (mai mult de 43°C).
- Nu depozitați păpușa în lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.
- Expunerea prelungită la lumina soarelui poate dezactiva funcția de schimbare a culorii.
- Scoateți toată apa din sticlă și păpușă după FIECARE utilizare.
- Uscați-vă bine păpușa pe un prosop uscat într-o zonă bine ventilată după utilizare și înainte de depozitare.
- Uscați doar la aer. Nu puneți păpușa în uscător și nu o lăsați lângă obiecte care emit căldură.
- Pantofii incluși în acest set sunt interschimbabili cu păpușile L.O.L. SURPRISE! și s-ar putea să se potrivească lejer pe unele păpuși.
- Nu aplicați autocolante pe alte suprafețe, deoarece autocolantele pot fi dificil de îndepărtat.
- Nu scoateți alte articole din cutie.

SCHIMBAREA CULORII

- Pentru schimbarea culorii la rece, utilizați apă cu gheață în jur de 0°C pentru cele mai bune rezultate.
- Condițiile meteorologice extreme pot cauza schimbarea culorii și modele de decolorare după ce jucăria a fost adusă în casă de pe stradă. În acest caz, puneți păpușa înapoi la temperatura camerei (20-25°C) pentru a obține culoarea originală.
- Dacă culoarea nu se schimbă corespunzător sau schimbarea este lentă, temperatura corpului păpușii poate fi apropiată de temperatura apei.
- Temperatura de schimbare a culorii poate varia în funcție de condițiile meteorologice.
- Nu depozitați păpușa în lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.
- Expunerea prelungită la lumina soarelui poate dezactiva funcția de schimbare a culorii.
- Schimbarea culorii va funcționa numai pe anumite părți ale corpului păpușii, îmbrăcămintea sau accesorii.
- Nu toate accesoriile incluse și îmbrăcămintea își schimbă culoarea.
- Efectul schimbării culorii corpului păpușii are o durată lungă, dar limitată.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante. Ilustrațiile sunt doar de exemplu. Conținutul și culoarea pot diferi de cele afișate pe ambalaj.



Producător: © 2021 MGA Entertainment, Inc.
Mărcile comerciale L.O.L. SURPRISE! este o marcă comercială înregistrată a MGA Entertainment Inc în SUA și în alte țări. Toate siglele, numele, personajele, imaginile, sloganurile și designul ambalajului sunt proprietate MGA Entertainment Inc.
Fabricat și imprimat în China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

