




- A. Magazia vizibilă a cartușelor
- B. Buton de eliberare a arcurilor
- C. Pârghie cu arc
- D. Siguranță
- E. Comutator
- F. Mâner tactil

Încărcarea cartușelor și lansarea



Pasul 1: Glisați comutatorul maxim posibil în spate.


Pasul 2: Trageți de pârghie arcului până când se fixează complet.

Pasul 3: Introduceți 6 cartușe în magazine până la încărcarea completă.

Pasul 4: Apăsați butonul pentru a elibera arcul.

Pasul 5: Glisați comutatorul înainte cât mai mult posibil pentru a pune blasterul în modul de luptă.

Pasul 6: Apăsați pe trăgaci pentru a trage. Repetați pașii 1-5 pentru a trage fiecare cartuș.






Apăsați siguranța dintr-o parte pentru a debloca trăgaciul.

NOTĂ: Blasterul nu va declanșa dacă comutatorul nu este readus în poziția inițială sau dacă siguranța este deblocată. După ce v-ați jucat, asigurați-vă că readuceți siguranța în poziția inițială (blocată).

ATENȚIE: Vă rugăm să păstrați acest ambalaj, deoarece conține informații importante.

AVERTISMENT: Nu țintiți spre ochi sau față. PENTRU SIGURANȚĂ folosiți numai cartușe concepute pentru acest produs. Blasterul și cartușele nu trebuie modificate.

ÎN CAZ DE BLOCARE A CARTUȘULUI



Pasul1: Țineți apăsat butonul de blocare și trageți comutatorul maxim posibil în spate.

Pasul2: Întoarceți blasterul în cealaltă parte. Deschideți compartimentul pentru cartușe.

Pasul 3: Scoateți cartușul blocat. Închideți compartimentul.

NOTĂ: Nu împingeți comutatorul înainte când curățați cartușele blocate.



Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014

www.toyland.md