


LASER X[®] ULTRA

Micro Double B2 Blasters



UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR

- Nu încercați să reîncărcați bateriile obișnuite, care nu sunt reîncărcabile.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din blaster înainte de încărcare.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai de către un adult.
- Nu utilizați simultan baterii vechi și noi.
- Se recomandă utilizarea unor baterii de același tip sau echivalente.
- Respectați polaritatea.
- Scoateți din jucărie bateriile uzate.
- Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
- Păstrați ambalajul pentru utilizare ulterioară.
- Nu utilizați simultan baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Se recomandă utilizarea bateriilor alcaline.

Acest echipament a fost testat și respectă cerințele pentru dispozitive digitale de clasa B conform părții 15 din Regulamentul FCC. Aceste cerințe au fost dezvoltate pentru a asigura protecție adecvată împotriva interferențelor dăunătoare în zonele rezidențiale.

Această jucărie generează, utilizează și poate emite unde electromagnetice, astfel încât nerespectarea instrucțiunilor de instalare și utilizare poate provoca interferențe în funcționarea echipamentelor radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe în cazul unei anumite instalări. Dacă jucăria provoacă interferențe în recepția televiziunii sau a radioului, identificate prin oprirea și pornirea jucăriei, utilizatorul poate încerca să reducă efectul interferențelor prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- 1) schimbarea orientării sau amplasării antenei de recepție;
 - 2) creșterea distanței dintre jucărie și receptor;
 - 3) conectarea jucăriei și a receptorului la priza unei alte linii de alimentare;
 - 4) consultarea unui distribuitor sau a unui specialist radio/TV pentru recomandări suplimentare.
- Modificările sau adaptările neaprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot duce la anularea dreptului utilizatorului de a exploata această jucărie.

Producător: NSI Products (HK) Limited.

Adresă: Flat A, 1/F Block 4, Golden Dragon Industrial Centre, 182-190 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong, R.A.S. a Chinei.



CITIȚI ÎNAINTE DE A ÎNCEPE JOCUL

A se utiliza numai sub supravegherea
unei persoane adulte.
Pentru copii cu vârsta de peste 6 ani.




IMPORTANT! Când folosiți Laser X, nu
tintiți spre ochi și nu trageți spre copaci,
garduri, clădiri sau alte locuri înalte, deoarece
acest lucru poate duce la răni sau deteriorări.

Laser X este un joc sportiv.
Jucați-l cu respect față de corpul vostru
și alți jucători.


Nu jucați cu Laser X pe străzi, în
parcări sau în apropierea autoturismelor
ori a altor vehicule de transport.

Instalarea bateriilor:

Șurubelnița nu este inclusă în set.



Instalați 3 baterii tip AAA pentru blasterul laser, așa cum este indicat în imagine. (nu sunt incluse în set)



Puneți capacul compartimentului pentru baterii și strângeți-l bine după instalarea bateriilor.

Cum să jucați:

Alegeți echipa dvs., mutând comutatorul în una dintre următoarele poziții:



Pentru a trece la alte echipe colorate, mișcați comutatorul în pozițiile indicate

Puteți juca împotriva oricărei echipe de altă culoare, precum și în modul pentru două echipe împotriva echipei proprii.

Modul Ultra-Rază (dacă este inclus) schimbă TOATE culorile – este prima combinație de culori, în care puteți ataca și puteți fi atacat de orice echipă, inclusiv de ceilalți jucători, care activează și modul ultra.



OFF

Selectarea echipei

În timpul jocului:

- Blasterul poate lovi în receptoare la o distanță de până la 60 m.
- Când culoarea echipei adverse, care v-a lovit, se aprinde pe receptor, înseamnă că ați fost lovit.
- Dacă sunteți lovit de 8 ori, ați fost eliminat.
- Pentru fiecare lovitură reușită pe care o dați, primiți automat 1 reîncărcare.
- Când rămâneți fără focuri, trebuie să apăsați pe trăgaciul blasterului și să selectați din nou echipa pentru a începe un nou joc.


Sfaturi:

- Lumină puternică reduce distanța de tragere a blasterului.
- Razele laser din interior pot reflecta de pe pereți și oglinzi și pot lovi accidental partenerul dvs.
- Puteți trage prin ferestre și geamuri.
- Nu îndreptați blasterul spre ochi.
- Dacă blasterul rămâne fără baterii și se oprește, înlocuiți bateriile cu altele noi.

Foarte important:

- Nu acoperiți receptorul blasterului și nu îl țineți în mână.
- Nu reîncărcați blasterul în timpul jocului.

Reîncărcarea blasterului:




Apăsați și ȚINETI APĂSAT trăgaciul timp de 2 secunde pentru a reîncărca.

Fiecare reîncărcare oferă 10 focuri.

Puteți reîncărca blasterul în orice moment.

Schimbarea culorii blasterului:




Regulatorul de schimbare a culorii blasterului

Pentru a schimba culoarea blasterului, rotiți regulatorul în poziția neutră.

Rotiți regulatorul de schimbare a culorii blasterului pentru a selecta culoarea dorită.

Nu puteți schimba culoarea în timpul jocului.

Indicarea unei lovituri:



Țintiți la receptorul de pe blasterul adversarului. Cu cât trageți mai precis, cu atât probabilitatea de lovire este mai mare. DAR receptorul este destinat pentru înregistrarea loviturilor și se află în partea din față a corpului adversarului.