

Wooden Doll House

Assembly instructions

Please retain this information
for future reference

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.

Not for children under 3 years.

Adult assembly by hand screwdriver required.

ACHTUNG: Erstickungsgefahr durch kleiner Teile.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Erwachsener Montage von Hand Schraubendreher erforderlich.

ATTENTION: Danger d'étouffement cause des petites pièces. Ne convient pas a des enfants de moins de 3 ans.

Assemblage adulte à l'aide d'un tournevis manuel requis.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA! Contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas. No apto para menores de 3 años.
Se requiere montaje adulto a mano con destornillador.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO ZADŁAWIENIA - małe części.

Nie dla dzieci poniżej 3 lat.



Montaż dorosłych za pomocą ręcznego śrubokręta.

ATTENZIONE: Parti di dimensioni ridotte. Pericolo di soffocamento. Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni. Montaggio realizzato da un adulto.


WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Moet door volwassenen in elkaar worden gezet.

AVISO: PERIGO DE SUFOCAMENTO - Peças pequenas. Não apropriado para crianças com menos de 3 anos de idade.

Montagem realizada por um adulto.




1




dx3

2




bx4

3




bx10

4




5




ex2 fx2

6




ex2 fx2

7




ax5

8




9




ax6

10




ax4

11




bx4

12




ax4

13




bx2

14




ax2

15




bx4

16




bx8

17




dx2

18




ax4

19




ax4

20




ax4

21




ax4

22




bx4

23



dx16 gx4

24



cx4