
















MSN24002 Bucatarie din lemn cu frigider, aparat cafea si accesorii

ATENȚIE! Respectați instrucțiunile de asamblare și utilizare a produsului! Asamblarea trebuie să fie efectuată de către un adult! Consultați instrucțiunile pentru a evita erori la montare. **AVERTISMENTE!** Contraindicat copiilor până la 3 ani! Pericol de sufocare cu piese mici! Nu lăsați ambalajele și elementele mici la îndemâna copiilor pentru a preveni riscul de sufocare!


							
①	②	③	④	⑤	⑥		
							
⑦	⑧	⑨		⑩			
							
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮×2			
							
⑯	⑰	⑱	⑲				
							
⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	
							
㉗	㉘	㉙	㉚	㉛×2	㉜	㉝	㉞




IX




X




XI




XII




XIII




XV




XIV




XV




XVI




XVII




XVIII




XIX



XX



XXI



XXII



Scanează codul QR pentru
a viziona video cu procesul de
asamblare a acestui produs.