







MSN24009 Bucatarie din lemn pentru copii cu accesorii

ATENȚIE! Respectați instrucțiunile de asamblare și utilizare a produsului! Asamblarea trebuie să fie efectuată de către un adult! Consultați instrucțiunile pentru a evita erori la montare. **AVERTISMENTE!** Contraindicat copiilor până la 3 ani! Pericol de sufocare cu piese mici! Nu lăsați ambalajele și elementele mici la îndemâna copiilor pentru a preveni riscul de sufocare!


①	②	③	④	⑤	⑥ × 2			
⑦	⑧	⑨						
⑪	⑫	⑫-1	⑬	⑭	⑮	⑯		
⑰	⑱ × 4	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
②⑥	②⑦	②⑧	②⑨	③①	③②	③③	③④ × 3	③⑤ × 2
③⑥ × 2	③⑦ 1 si 1	③⑧	③⑨ × 3	④① × 4	A × 5	B × 40	C × 2	D × 8




VI




VII




VIII




IX




X




XI




XII




XIII




XV




XIV



XV



XVI



Scanează codul QR pentru
a viziona video cu procesul de
asamblare a acestui produs.